

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA

- Encendido: → Presiona “+” durante 3 segundos.  
Apagado: → Presiona “+” durante 3 segundos.
- Escoger nivel de intensidad de gel:  
Presiona “+” ó “-” para seleccionar el nivel del 1 al 5.
- Configuración de temperatura y reloj:  
Presiona “+” “-” juntos durante 2 segundos para cambiar la hora.  
Presiona “+” “-” juntos una vez y cambia a la siguiente configuración.  
Presiona “+” ó “-” para configurar la hora y la temperatura.  
Presiona “+” “-” juntos durante 1 segundo para confirmar la configuración.
- Vaciar el contenedor automáticamente: → Presiona “-” durante 5 segundos.



## FUNCIONES

- Cuando el nivel de batería es menor al 10%, se indica en la pantalla en rojo con un sonido de advertencia
- Cuando el líquido es menor al 10%, se indica en la pantalla en rojo con un sonido de advertencia
- Sin fuente de alimentación, la máquina tiene memoria de tiempo de 45 días.

## ADVERTENCIAS

- Si el jabón es de tipo espuma, utilice únicamente el líquido espumante.
- No coloque el dispositivo bajo ninguna tensión mecánica.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa ni fuentes de calor.
- No mezcle pilas nuevas con viejas o de diferentes tipos.
- Si no utiliza esta máquina durante mucho tiempo, corte la fuente de alimentación o saque las baterías.
- La pantalla se mantendrá encendida de forma constante siempre que este conectado mediante USB, en caso de estar encendido usando baterías AA, la pantalla se encenderá únicamente cuando dispense el gel.

